

Einbau von Abflusssperren

Einer der häufigsten Wege, auf dem Ratten in Grundstücke eindringen, ist über das Entwässerungssystem. Roshield Abflusssperren sind eine optimale Methode, um Nager daran zu hindern, durch ungeschützte oder defekte Entwässerungssysteme in Grundstücke einzudringen. Unsere Abflusssperren bieten eine physische Barriere, um Rattenbefall zu stoppen und zukünftiges Eindringen zu verhindern.

Vor dem Einbau ist es wichtig zu überprüfen, ob die Schutzvorrichtung die richtige Größe für das Rohr hat, da wir keine Rückgabe von installierten Schutzvorrichtungen akzeptieren können, sobald diese eingebaut wurden. Die meisten Rohre haben einen Durchmesser von 4" (110 mm), bei größeren Grundstücken und gemeinschaftlichen Entwässerungssystemen können Rohre mit einem Durchmesser von 6" (150 mm) verwendet werden, und bei viktorianischen Tonrohren können geringfügige Änderungen an der Schutzvorrichtung erforderlich sein.

Abflusssperren sind einfach zu installieren, wobei jedoch auf eine korrekte Montage zu achten ist. Der Einbau ist für beide Größen gleich.

Einbau

Die Schnellschlussklappe wurde so konstruiert, dass feste Abfälle ungehindert aus dem System abfließen können und gleichzeitig robust genug sind, um das Eindringen von Ratten zu verhindern.

Schritt 1 - Anbringen der Schraube

Im Lieferumfang ist ein Sicherungsbolzen enthalten, der an der Oberseite des Schutzes anzubringen ist, um ein Herausfallen aus dem Rohr zu verhindern. Der Bolzen kann je nach Wasserdurchfluss und Position des Schutzrohres im Rohr vorne oder hinten angebracht werden.

Schritt 2 - Einen Standort finden

Es wird empfohlen, Schutzvorrichtungen in der letzten Kammer (Mannloch) vor der Einmündung der Abwasserleitung in die zentrale Kanalisation zu installieren. Dadurch wird verhindert, dass Ratten ins System eindringen oder eventuelle Schwachstellen ausnutzen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, die Austrittsstelle mit einer gefärbten Flüssigkeit zu spülen.

Schritt 3 - Anbringen des Schutzes

Abflusssperren dürfen nicht mit übermäßigem Kraftaufwand eingebaut werden. Bei den meisten Fällen reicht es aus, die gekrümmten Seiten der Schutzeinrichtung nach innen zu drücken, während die Schutzeinrichtung aufgesetzt wird. Die natürliche Feder der gekrümmten Seitenwände wird in ihre ursprüngliche Position zurückkehren. Um sicherzustellen, dass die Sicherung richtig auslöst und sich frei bewegen kann, ist es wichtig, die Sicherung zu testen.



Damit Abfälle ungehindert durchfließen können und eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung verhindert wird, sollten die Schutzelemente mit der Klappe nach unten montiert werden. Um die Montage zu erleichtern, ist ein Pfeil aufgedruckt, der die Durchflussrichtung anzeigt.

Montieren Sie Abflusssperren so, dass die Schraube der Ablaufsicherung nach oben zeigt und nicht schräg. Ein schräger Einbau kann die Effizienz verringern und Verstopfungen begünstigen.

Tipps zum richtigen Einbau

- Halten Sie die Klappe hoch, während Sie den Schutz in Position drücken, dies kann den Einbau in engen Bereichen erleichtern.
- Wir empfehlen, eine alternative Position innerhalb des Systems zu finden, wenn die Schutzhaube nicht richtig im Rohr sitzt.

Schritt 4 – Den Einbau überprüfen

Die Prüfung der Abflusssperre ist wichtig, um sicherzustellen, dass sie richtig eingebaut wurde. Es wird empfohlen, Toilettenpapier in eine nahe gelegene Toilette zu legen und zu spülen. Dieser Vorgang sollte mit 2 - 3 Spülungen wiederholt werden, während der Abfluss beobachtet wird. Eine korrekt installierte Abflusssperre behindert den Abfluss des Abwassers nicht.

Wartung

Die Schutzhaube ist aus robustem Edelstahl gefertigt und sollte nach ordnungsgemäßer Montage keine Demontage oder Handhabung erfordern. Der Wartungsaufwand ist sehr gering, es wird jedoch dringend empfohlen, dass

- Die Abflusssperre wird nach dem Einbau einige Tage lang zwischenzeitlich überprüft, um eventuelle Verstopfungen zu erkennen, bevor sie sich bilden.
- Babytücher und andere feste Materialien, die nicht gespült werden sollten, können eine Verstopfung verursachen. Diese Gegenstände dürfen nicht in die Kanalisation.
- Wir empfehlen, den genauen Ort der installierten Abflusssperren aufzuzeichnen. Für den Fall, dass die Kanalisation in Zukunft gereinigt werden muss, ist diese Information für die Entwässerungsingenieure notwendig, um sicher arbeiten zu können.

Sicherheitshinweise - Vor dem Einbau lesen!

Bei Kontakt mit den Nagetierabfällen oder mit Abwasser sollten zumindest Handschuhe getragen werden. Beim Einbau in tiefere Kammern ist die Verwendung eines Montagemastes abzuwägen.

Bei Arbeiten in der Nähe von offenen Schächten ist Vorsicht geboten, da diese zusätzliche Gefahren wie gefährliche Gase und Sturz- oder Stolpergefahr bergen können.

Ratten können sich auf beiden Seiten der eingebauten Vorrichtung aufhalten, verlassen das System jedoch meist innerhalb von 24 Stunden auf der Suche nach Nahrung und können nicht zurückkehren. Sollte die Aktivität in der Anlage andauern, sind zusätzliche Maßnahmen nötig. Möglicherweise ist der Abfluss mit der Sperre nicht der Einstiegspunkt, und weitere Untersuchungen sollten alternative Einstiegspunkte identifizieren.finden.

© Copyright Fort Products Limited

Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wir bieten eine Reihe von Dokumentationen, Hilfsblättern und Videos an, die unser breites Sortiment an Produkten zur Bekämpfung, Vorbeugung und Reinigung von Ungeziefer ergänzen. Außerdem können wir bei der Behandlung von schwerem Befall beratend zur Seite stehen.

www.roshield.co.uk/support



SCAN ME