

Installazione di barriere di drenaggio

Uno dei modi più comuni in cui i ratti entrano nelle proprietà è attraverso il sistema di drenaggio. Le barriere di drenaggio Roshield sono un metodo ottimale per impedire ai roditori di entrare nelle proprietà attraverso sistemi di drenaggio non protetti o difettosi. Le nostre barriere di drenaggio forniscono una barriera fisica per fermare le infestazioni di ratti e prevenire future intrusioni.

Prima dell'installazione, è importante verificare che la protezione sia della misura corretta per il tubo, poiché non possiamo accettare la restituzione delle protezioni installate una volta installate. La maggior parte dei tubi ha un diametro di 4" (110 mm), un diametro di 6" (150 mm) può essere utilizzata su proprietà più grandi e sistemi di drenaggio comunitari e potrebbero essere necessarie piccole modifiche alla protezione sui tubi di argilla vittoriani.

Le barriere di drenaggio sono facili da installare, ma è necessario prestare attenzione per installarle correttamente. L'installazione è la stessa per entrambe le dimensioni.

Installazione

La serranda a chiusura rapida è stata progettata per consentire ai rifiuti solidi di defluire dal sistema senza ostacoli, pur essendo abbastanza robusta da impedire l'ingresso dei roditori.

Passaggio 1: Fissaggio della vite

È incluso un bullone di bloccaggio da fissare alla parte superiore della protezione per evitare che cada dal tubo. Il bullone può essere fissato anteriormente o posteriormente a seconda del flusso d'acqua e della posizione del tubo di protezione nel tubo.

Passaggio 2 - Trova una posizione

È consigliabile installare dispositivi di protezione nell'ultima camera prima che il tubo di scarico si colleghi al sistema di scarico centrale. Ciò impedisce ai ratti di entrare nel sistema o di sfruttare eventuali vulnerabilità. In caso di dubbio, si consiglia di sciacquare il sito di uscita con un liquido colorato.

Passaggio 3 - Fissaggio della protezione

Le barriere di drenaggio non devono essere installate con forza eccessiva. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente spingere i lati curvi della protezione verso l'interno mentre la protezione viene indossata. La molla naturale dei fianchi curvi tornerà nella sua posizione originale. Per garantire che il fusibile si dispieghi correttamente e possa muoversi liberamente, è importante testare il fusibile.



Per garantire che i rifiuti possano fluire senza ostacoli e che si impedisca il movimento nella direzione opposta, gli elementi di protezione devono essere montati con lo sportello rivolto verso il basso. Per facilitare l'installazione, viene stampata una freccia per indicare la direzione del flusso.

Installare le barriere di drenaggio in modo che la vite della protezione di drenaggio sia rivolta verso l'alto e non ad angolo. L'installazione inclinata può ridurre l'efficienza e favorire l'intasamento.

Suggerimenti per una corretta installazione

- Tenere lo sportello sollevato mentre si spinge la protezione in posizione, questo può facilitarne l'installazione in aree ristrette.
- Si consiglia di trovare una posizione alternativa all'interno del sistema se il coperchio di protezione non è posizionato correttamente nel tubo.

Passaggio 4: controllare l'installazione

Il controllo della barriera di drenaggio è importante per assicurarsi che sia stata installata correttamente. Si consiglia di mettere la carta igienica in un gabinetto vicino e di tirarlo con lo sciacquone. Questo processo deve essere ripetuto con 2 - 3 risciacqui osservando lo drenaggio. Una barriera di drenaggio correttamente installata non ostruisce il deflusso delle acque reflue.

Manutenzione

Il coperchio di protezione è realizzato in robusto acciaio inossidabile e non deve richiedere alcuno smontaggio o manipolazione dopo una corretta installazione. La manutenzione è molto bassa, ma si consiglia vivamente di

- La barriera di drenaggio viene controllata per alcuni giorni dopo l'installazione al fine di rilevare eventuali ostruzioni prima che si formino.
- Le salviette per neonati e altri materiali solidi che non devono essere risciacquati possono causare stitichezza. Questi articoli non sono ammessi nel sistema fognario.
- Si consiglia di registrare la posizione esatta delle barriere di drenaggio installate. Nel caso in cui in futuro sia necessario pulire il sistema fognario, queste informazioni sono necessarie affinché gli ingegneri del drenaggio possano lavorare in sicurezza.

Istruzioni di sicurezza - Leggere prima dell'installazione!

In caso di contatto con rifiuti di roditori o acque reflue, è necessario indossare almeno i guanti. In caso di installazione in camere più profonde, è necessario considerare l'uso di un albero di montaggio.

Prestare attenzione quando si lavora vicino a pozzi aperti, poiché questi possono comportare ulteriori pericoli come gas pericolosi e il rischio di caduta o inciampo.

I ratti possono rimanere su entrambi i lati del dispositivo integrato, ma di solito lasciano il sistema entro 24 ore in cerca di cibo e non possono tornare. Se l'attività nell'impianto continua, saranno necessarie ulteriori misure. È possibile che il deflusso con la barriera non sia il punto di ingresso e ulteriori indagini dovrebbero identificare punti di ingresso alternativi.

© Diritti d'autore Fort Products Limited

Hai bisogno di ulteriore supporto?

Offriamo una gamma di documentazione, schede di aiuto e video che completano la nostra vasta gamma di prodotti per il controllo, la prevenzione e la pulizia dei parassiti. Possiamo anche fornire consulenza sul trattamento di gravi infestazioni.

www.roshield.co.uk/support



SCAN ME