

Instalación de barreras de drenaje

Una de las formas más comunes en que las ratas ingresan a las propiedades es a través del sistema de drenaje. Las barreras de drenaje Roshield son un método óptimo para evitar que los roedores ingresen a las propiedades a través de sistemas de drenaje desprotegidos o defectuosos. Nuestras barreras de drenaje proporcionan una barrera física para detener las infestaciones de ratas y prevenir futuras intrusiones.

Antes de la instalación, es importante comprobar que el resguardo es del tamaño adecuado para la tubería, ya que no podemos aceptar la devolución de los resguardos instalados una vez instalados. La mayoría de las tuberías tienen 4" (110 mm) de diámetro, 6" (150 mm) de diámetro se pueden usar en propiedades más grandes y sistemas de drenaje comunitarios, y es posible que se requieran cambios menores en el protector en las tuberías de arcilla victoriana.

Las barreras de drenaje son fáciles de instalar, pero se debe tener cuidado de instalarlas correctamente. La instalación es la misma para ambos tamaños.

Instalación

La compuerta de cierre rápido ha sido diseñada para permitir que los residuos sólidos salgan del sistema sin obstáculos, a la vez que es lo suficientemente robusta como para evitar la entrada de ratas.

Paso 1 - Colocación del tornillo

Se incluye un perno de bloqueo que se fija a la parte superior del protector para evitar que se caiga de la tubería. El perno se puede colocar en la parte delantera o trasera dependiendo del flujo de agua y la posición del tubo protector en la tubería.

Paso 2 - Encontrar una ubicación

Se recomienda instalar protectores en la última cámara (boca de registro) antes de que la línea de alcantarillado ingrese al sistema de alcantarillado central. Esto evita que las ratas entren en el sistema o exploten cualquier vulnerabilidad. En caso de duda, es aconsejable enjuagar el lugar de salida con un líquido coloreado.

Paso 3 - Colocación de la protección

Las barreras de drenaje no deben instalarse con fuerza excesiva. En la mayoría de los casos, es suficiente empujar los lados curvos del protector hacia adentro mientras se coloca el protector. El resorte natural de las paredes laterales curvas volverá a su posición original. Para asegurarse de que el fusible se despliega correctamente y puede moverse libremente, es importante probar el fusible.



Para garantizar que los residuos puedan fluir sin obstáculos y se evite el movimiento en la dirección opuesta, los elementos de protección deben montarse con la solapa hacia abajo. Para facilitar la instalación, se imprime una flecha para indicar la dirección del flujo.

Instale las barreras de drenaje de modo que el tornillo de la protección de drenaje apunte hacia arriba y no en ángulo. La instalación inclinada puede reducir la eficiencia y promover la obstrucción.

Consejos para una correcta instalación

- Sostenga la solapa hacia arriba mientras empuja el protector a su posición, esto puede facilitar la instalación en áreas estrechas.
- Recomendamos encontrar una posición alternativa dentro del sistema si la cubierta protectora no está correctamente asentada en el tubo.

Paso 4 – Comprobar la instalación

Es importante comprobar la barrera de drenaje para asegurarse de que se ha instalado correctamente. Se recomienda poner papel higiénico en un inodoro cercano y tirar de la cadena. Este proceso debe repetirse con 2 o 3 descargas mientras se observa el drenaje. Una barrera de drenaje correctamente instalada no obstruye la salida de aguas residuales.

Mantenimiento

La cubierta protectora está hecha de acero inoxidable robusto y no debería requerir ningún desmontaje o manipulación después de una instalación adecuada. El mantenimiento es muy bajo, pero se recomienda encarecidamente que

- La barrera de drenaje se revisa durante unos días después de la instalación para detectar cualquier obstrucción antes de que se forme.
- Las toallitas húmedas para bebés y otros materiales sólidos que no deben enjuagarse pueden causar estreñimiento. Estos elementos no están permitidos en el sistema de alcantarillado.
- Recomendamos registrar la ubicación exacta de las barreras de drenaje instaladas. En el caso de que el sistema de alcantarillado deba limpiarse en el futuro, esta información es necesaria para que los ingenieros de drenaje puedan trabajar de manera segura.

Instrucciones de seguridad - ¡Lea antes de la instalación!

En caso de contacto con desechos de roedores o aguas residuales, se deben usar al menos guantes. Al instalar en cámaras más profundas, se debe considerar el uso de un mástil de montaje.

Se debe tener cuidado al trabajar cerca de pozos abiertos, ya que estos pueden presentar peligros adicionales, como gases peligrosos y el riesgo de caídas o tropiezos.

Las ratas pueden permanecer a ambos lados del dispositivo incorporado, pero generalmente abandonan el sistema dentro de las 24 horas en busca de comida y no pueden regresar. Si la actividad en la planta continúa, serán necesarias medidas adicionales. Es posible que el flujo de salida con la barrera no sea el punto de entrada, y una investigación adicional debe identificar puntos de entrada alternativos.

© Derechos de autor Fort Products Limited

¿Necesitas más ayuda?

Ofrecemos una serie de documentación, hojas de ayuda y vídeos que complementan nuestra amplia gama de productos para el control, la prevención y la limpieza de alimañas. También podemos proporcionar asesoramiento sobre el tratamiento de infestaciones graves.

www.roshield.co.uk/support



SCAN ME