

Destructeur de rats électronique



Cher client,
Merci d’avoir choisi nos produits. Veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser le produit. Si vous avez des questions ou des suggestions concernant ce produit, n’hésitez pas à contacter notre service client.


Principe de fonctionnement

Placez la nourriture préférée des rats dans le compartiment à appâts de l’appareil. L’odeur attirera le rat à l’intérieur. Dès que le rat touche la plaque métallique, il est électrocuté par la haute tension à l’intérieur. Comparé aux cages et pièges traditionnels, le destructeur de rats électronique est plus efficace, sûr et hygiénique. L’animal mort n’a pas besoin d’être touché, et le rat est éliminé en toute sécurité.



Modèle:MK08

Aperçu du produit



Parameter

Nom du produit:	Destructeur électronique de rats
Modèle:	MK08
Matériau:	ABS+PC
Batterie:	3.7V/1800mAh/18650*1
Consommation électrique:	3W
Tension/Courant de charge:	5V/700mA
Temps de charge:	5-6 heures
Poids:	550g
Dimensions (mm):	260*100*96.5(L*P*H)
Accessoires:	1 piège, 1 manuel d’utilisation, 1 câble d’alimentation, 1 câble LED

How to Operate

- 1.Assurez-vous que l’appareil est éteint, puis ouvrez la porte coulissante.
2. Placez l’appât dans le piège. Il est recommandé d’utiliser des biscuits, du pain, des cacahuètes, de la saucisse de jambon et d’autres aliments que les rats apprécient.
3. Fermez la porte coulissante et appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le témoin rouge clignote.
4. Placez l’appareil près d’un mur, d’un coin ou d’autres endroits où les rats sont actifs.
5. Après que le rat a été éliminé par le destructeur électronique, les deux lumières bleues (sur le piège et le câble d’alimentation) clignotent, et l’appareil passe en mode de sécurité.
6. Ouvrez la porte coulissante, jetez le rat mort, et vous pouvez continuer à utiliser l’appareil.

Indicateurs lumineux

1. Clignotement rouge: Mode veille (clignote toutes les 6 secondes)
2. Voyant rouge allumé: Choc électrique haute tension activé (180 secondes)
3. Deux lumières bleues (sur le piège et le câble d'alimentation) clignotent séparément: Rat éliminé (clignotement toutes les 5 secondes)
4. Voyant vert allumé: L'appareil est en charge, la lumière s'éteint une fois la charge complète
5. Clignotement alterné rouge et bleu: Rappel de batterie faible
6. Alarme sonore: Rappel de batterie déchargée (deux signaux sonores pendant 30 secondes)



Précautions

- Ne touchez pas la plaque métallique et la base de l'appareil pour éviter les chocs électriques.
- Utilisation uniquement en intérieur, ne pas utiliser à l'extérieur. Convient pour entrepôts, bureaux, hôtels, parkings, etc.
- Ne laissez pas le piège ouvert dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux domestiques.
- Attendez que la lumière bleue clignote et que l'alarme sonore vous invite à ouvrir le couvercle lorsque le rat a été éliminé.
- Si le voyant jaune s'allume, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.
- Le piège doit pouvoir supporter au moins 30 décharges haute tension avant de nécessiter une recharge complète.
- Si l'emplacement du piège ne permet pas de voir l'indicateur, vous pouvez connecter l'appareil à un câble LED pour vous rappeler de jeter les rats électrocutés à temps.

Garantie

Nos produits sont couverts par une garantie. Pour toute question ou problème, notre service client est à votre disposition à tout moment. Nous sommes là pour vous assister rapidement et efficacement afin de garantir votre satisfaction totale.