

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer Produkte entschieden haben. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundenserviceteam.

Funktionsprinzip

Legen Sie das von den Ratten bevorzugte Futter in den Köderbereich des Gerätes. Der Geruch lockt die Ratte hinein. Sobald die Ratte die Metallplatte berührt, wird sie durch die hohe Spannung im Inneren elektrisiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Käfigen und Fallen ist der elektronische Rattenkiller effizienter, sicherer und hygienischer. Das tote Tier muss nicht berührt werden und die Ratte wird sicher vernichtet.

Produktübersicht



Modell:MK08

Parameter

Produktname:	Elektronischer Rattenkiller
Modell:	MK08
Material:	ABS+PC
Batterie:	3.7V/1800mAh/18650*1
Stromverbrauch:	3W
Ladespannung/Strom:	5V/700mA
Ladezeit:	5-6 Stunden
Gewicht:	550g
Maße(mm):	260*100*96.5(L*B*H)
Zubehör:	1 Falle, 1 Benutzerhandbuch, 1 Netzkabel, 1 LED-Kabel

Bedienungsanleitung

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und öffnen Sie dann die Schiebetür.
2. Legen Sie den Köder in die Falle. Empfohlen werden Kekse, Brot, Erdnüsse, Schinkenwurst und andere Lebensmittel, die Ratten mögen.
3. Schließen Sie die Schiebetür und drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die rote Kontrollleuchte blinkt.
4. Platzieren Sie das Gerät in der Nähe einer Wand, Ecke oder anderen Stellen mit Rattenaktivität.
5. Nachdem die Ratte durch den elektronischen Rattenkiller vernichtet wurde, blinken die beiden blauen Lichter (an Falle und Stromleitung), und das Produkt wechselt in den Sicherheitsmodus.
6. Öffnen Sie die Schiebetür, entsorgen Sie die tote Ratte, und Sie können das Gerät weiter verwenden.

Anzeigelampen

1. Roter Lichtblitz: Standby-Modus (Blitz alle 6 Sekunden)
2. Rote Kontrollleuchte an: Hochspannungselektroschock aktiviert (180 Sekunden)
3. Zwei blaue Lichter (an Falle und Stromleitung) blinken separat: Ratte wurde vernichtet (Blitz alle 5 Sekunden)
4. Grüne Kontrollleuchte an: Gerät wird aufgeladen, Licht erlischt bei voller Ladung
5. Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd: Erinnerung an niedrigen Batteriestand
6. Summender Alarm: Erinnerung, dass der Akku leer ist (zweimaliges Klingeln für 30 Sekunden)



Vorsichtsmaßnahmen

- Berühren Sie zur Vermeidung von Stromschlägen nicht die Metallplatte und den Boden des Geräts.
- Nur für den Innenbereich, nicht im Freien verwenden, geeignet für Lagerhallen, Büros, Hotels, Parkplätze etc.
- Lassen Sie die Falle nicht offen stehen, so dass Kinder oder Haustiere sie erreichen können.
- Warten Sie, bis das blaue Licht blinkt und der summende Alarm Sie auffordert, die Abdeckung zu öffnen, wenn die Maus geschockt wurde.
- Leuchtet die gelbe Kontrolllampe, ist die Batterie schwach und muss aufgeladen werden.
- Die Falle sollte mindestens 30-mal Hochspannungsschocks aushalten, bevor sie vollständig aufgeladen werden muss.
- Falls der Ort, an dem Sie die Falle aufstellen, nicht geeignet ist, um die Anzeige zu sehen, können Sie das Gerät mit einem LED-Anzeigekabel anschließen, das Sie rechtzeitig an die Entsorgung der elektrisierten Tiere erinnert.

Garantie

Auf unsere Produkte gewähren wir eine Garantie. Bei Fragen oder Anliegen steht unser Kundendienst jederzeit zur Verfügung. Wir sind hier, um Ihnen schnell und effizient weiterzuhelfen, damit Sie rundum zufrieden sind.