

Distruttore elettronico per ratti

ROSHIELD
RODENT CONTROL

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. La preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto. Se ha domande o suggerimenti riguardo a questo prodotto, non esiti a contattare il nostro servizio clienti.


Principio di funzionamento

Inserisca il cibo preferito dei ratti nel vano esca dell'apparecchio. L'odore attirerà il ratto all'interno. Non appena il ratto tocca la piastra metallica, verrà eliminato dalla tensione elevata all'interno. Rispetto alle gabbie e trappole tradizionali, il distruttore elettronico di ratti è più efficiente, sicuro e igienico. L'animale eliminato non deve essere toccato direttamente, e i ratti vengono neutralizzati in modo sicuro.

Panoramica del prodotto



Modello:MK08



Parameter

Nome del prodotto:	Distruttore elettronico per ratti
Modello:	MK08
Materiale:	ABS+PC
Batteria:	3.7V/1800mAh/18650*1
Consumo energetico:	3W
Tensione/corrente di carica:	5V/700mA
Tempo di ricarica:	5-6 ore
Peso:	550g
Dimensioni (mm):	260*100*96.5(L*P*A)
Accessori:	1 trappola, 1 manuale utente, 1 cavo di alimentazione, 1 cavo LED

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento e aprire la porta scorrevole.
2. Inserire l'esca nella trappola. Si consiglia di usare biscotti, pane, arachidi, salsiccia di prosciutto e altri alimenti graditi ai ratti.
3. Chiudere la porta scorrevole e premere il pulsante ON/OFF. La spia rossa lampeggia.
4. Posizionare il dispositivo vicino a una parete, in un angolo o in altri punti con attività di ratti.
5. Dopo che il ratto è stato neutralizzato dal distruttore elettronico, le due luci blu (sulla trappola e sul cavo di alimentazione) lampeggiano, e il dispositivo entra in modalità di sicurezza.
6. Aprire la porta scorrevole, smaltire il ratto eliminato e continuare a utilizzare il dispositivo.

Indicazioni luminose

1. Lampeggio luce rossa: Modalità standby (lampeggio ogni 6 secondi)
2. Spia rossa accesa: Elettroshock ad alta tensione attivato (180 secondi)
3. Due luci blu (sulla trappola e sul cavo di alimentazione) lampeggiano separatamente: Ratto neutralizzato (lampeggio ogni 5 secondi)
4. Spia verde accesa: Il dispositivo è in carica, la luce si spegne a carica completa
5. Lampeggio alternato rosso e blu: Promemoria per batteria scarica
6. Allarme sonoro: Promemoria di batteria scarica (due segnali acustici per 30 secondi)



Precauzioni

- Non toccare la piastra metallica e il fondo del dispositivo per evitare scosse elettriche.
- Usare solo in ambienti interni, non adatto per uso esterno. Ideale per magazzini, uffici, hotel, parcheggi, ecc.
- Non lasciare la trappola aperta dove bambini o animali domestici possono raggiungerla.
- Aspettare che la luce blu lampeggi e l'allarme sonoro vi inviti ad aprire la copertura quando il topo è stato neutralizzato.
- Se la spia gialla è accesa, significa che la batteria è scarica e deve essere ricaricata.
- La trappola dovrebbe resistere ad almeno 30 scariche ad alta tensione prima di dover essere ricaricata completamente.
- Se il luogo dove viene posizionata la trappola non permette di vedere l'indicatore, collegare il dispositivo a un cavo LED che vi ricorderà di smaltire i ratti eliminati in tempo.

Garanzia

Offriamo una garanzia sui nostri prodotti. Per qualsiasi domanda o problema, il nostro servizio clienti è a vostra disposizione. Siamo qui per assistervi rapidamente ed efficacemente e per assicurarvi una piena soddisfazione.